



REAC/TTS

Centro de Asistencia de Emergencias
Radiológicas/Centro de Entrenamiento

Monitoreo del personal

- Antes de abandonar la zona contaminada, sondee las plantas de los pies.
- Haga que la persona se coloque en la zona de salida.
- Indique a la persona que se ponga de pie, con los pies ligeramente separados, los brazos extendidos con las palmas hacia arriba y los dedos extendidos.
- Sondee cara ① y ② manos.
- Sondee desde ③ la parte superior de la cabeza, cubriendo el torso, ④/② los brazos /manos, y ⑤ las piernas. Una buena técnica de sondeo es esencial. Utilice una técnica lenta y metódica para monitorear el 100% de la superficie del cuerpo.
- Haga que la persona se dé la vuelta y repita el sondeo en la parte posterior del cuerpo.

