



Birimleri kaydet[cpm]

- Değerleri en küçük çarpandan topla
- Kaynak tanım numarasını ve kabule edilebilir aralığı kontrol etmek için kalibrasyon etiketine bak



REAC/TS Hasta Radyolojik Muayene Kağıdına bak



Hasara karşı kontrol et, kabloları bağla, pilleri tak

2

Kalibrasyon Kontrolü



Cihazın rekalebrasyon tarihini doğrulayın.
 (genel olarak kalibrasyon tarihinden 1 yıl sonra)

3

Pil Kontrolü



Cihazı açın ve pili kontrol edin. Gerekliği
 durumda değiştirin.

4

Arkaplan Ölçümü



Belge arkaplanı ve birimler [cpm].